
INSTRUCCIONES DE SERVICIO

UE402

Relé de seguridad







Este documento está protegido por la legislación sobre los derechos de autor. Los derechos establecidos en esta ley permanecen en poder de la empresa SICK AG. La reproducción total o parcial de este documento, sólo está permitida dentro de los límites de las determinaciones legales sobre los derechos de autor. Está prohibida la modificación o la abreviación del documento, sin la autorización expresa por escrito de la empresa SICK AG.





2

Actualización



¡Observe las siguientes actualizaciones de este documento!

En virtud de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE completamos el subsiguiente documento con los siguientes datos adicionales o indicaciones sobre cambios relacionados con nuestro producto.

Ámbito de validez

Este documento es una traducción del documento original.

Normas y directivas citadas

Las normas y directivas citadas en estas instrucciones de servicio pueden haber sido modificadas. En la siguiente lista se indican las normas y directivas que pueden estar citadas y sus sucesoras.

Sustituya las normas y directivas citadas en estas instrucciones de servicio por las sucesoras listadas en la tabla.

Norma o directiva anterior	Norma o directiva sucesora
Directiva de Máquinas 98/37/CE	Directiva de Máquinas 2006/42/CE
Directiva 93/68/CEE	Directiva 93/68/CE
Directiva CEM 89/336/CEE	Directiva CEM 2004/108/CE
Directiva sobre baja tensión 73/23/CE	Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE
DIN 40 050	EN 60529
IEC 536:1976	EN 61140
DIN EN 50 178:1998-04/	EN 50178
VDE 0160:1998-04	
EN 775	EN ISO 10 218-1
EN 292-1	EN ISO 12 100-1
EN 292-2	EN ISO 12 100-2
EN 954-1	EN ISO 13849-1
EN 418	EN ISO 13850
EN 999	prEN ISO 13855
EN 294	EN ISO 13857
EN 811	EN ISO 13857
EN 1050	EN ISO 14121-1
IEC 68, parte 2-27 o IEC 68	EN 60 068-2-27
IEC 68, parte 2-29	EN 60 068-2-27
IEC 68, parte 2-6	EN 60 068-2-6
prEN 50 100-1	EN 61496-1
ANSI B11.19-1990	ANSI B11.19:2003-04, Annex D

Datos técnicos

Valores característicos de seguridad según EN ISO 13849, EN 62061, IEC 61508:

Datos generales del sistema			
Tipo	Tipo 4 (EN 61496-1)		
Nivel de integridad de seguridad ¹⁾	SIL3 (IEC 61508)		
Límite de respuesta SIL ¹⁾	SILCL3 (EN 62061)		
Categoría	Categoría 4 (EN ISO 13849-1)		
Performance Level ¹⁾	PL e (EN ISO 13849-1)		
PFHd (probabilidad media de un fallo peligroso por hora)	Valores del sistema, incluidos los de las cortinas fotoeléctricas de seguridad. Los valores de las cortinas fotoeléctricas de seguridad no se deben añadir al cómputo.		
C4000 Standard/C4000 Advanced			
Host	15×10 ⁻⁹		
Host/guest/guest (14 mm, 30 mm)	32×10 ⁻⁹		
Host/guest/guest (20 mm, 40 mm)	63×10 ⁻⁹		
C4000 Entry/Exit	15 × 10 ⁻⁹		
C4000 Palletizer/C4000 Fusion	15 × 10 ⁻⁹		
T _M (tiempo de uso)	20 años (EN ISO 13 849-1)		

¹⁾ Para obtener informaciones detalladas sobre el diseño exacto de su máquina/instalación, póngase en contacto con la filial SICK competente en su zona.

Declaración de conformidad CE

La siguiente declaración de conformidad sustituye a la declaración de conformidad que, en su caso, se hubiera reproducido en estas instrucciones de servicio.

Declaración de conformidad CE (página 1)

SICK

TYPE: UE402	Ident-No.: 914081
EC declaration of conformity The undersigned, representing the following manufacture the provisions of the following EC directive(s) (including a standards and/or technical specifications have been appli	Il applicable amendments), and that the respective
EG-Konformitätserklärung Der Unterzeichner, der den nachstehenden Hersteller ver mit den Bestimmungen der nachstehenden EG-Richtlinier dass die entsprechenden Normen und/oder technischen s	
ЕС декларация за съответствие Подписалият, който представя долуспоменатия произ разпоредбите на долуизброените директиви на ЕС (ви оттоваря на съответните норми и/или технически спец	лючително на всички действащи изменения) и че
ES prohlášení o shodě Nlže podepsaný, zastupující následujícího výrobce, tímto následující(ch) směrnice (směrnic) ES (včetně všech plat technické specifikace.	prohlašuje, že výrobek je v souladu s ustanoveními ných změn) a že byly použity odpovídající normy a/nebo
EF-overensstemmelseserklæring Undertegnede, der repræsenterer følgende producent erk bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle og/eller tekniske specifikationer er blevet anvendt.	
ΕΕ-Δήλωση συμμόρφωσης Ο Υπογράφων, εκπροσωπών τον ακόλουθο κατασκευασ συμμορφώνεται με τους όρους της (των) ακόλουθης (-ων των εφαρμοζόμενων τροποποιήσεων) και ότι έχουν εφαρ προδιαγραφές.	r) Οδηγίας (-ών) της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων όλων
Declaración de conformidad CE El abajo firmante, en representación del fabricante indica con las disposiciones de la(s) siguiente(s) directiva(s) de que las respectivas normas y/o especificaciones técnicas	la CE (incluyendo todas las modificaciones aplicables) y
EÜ vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu, kes esindab järgmist tootjat, kinnitab käesol direktiivi(de) sätetele (kaasa arvatud kõikidele asjakohast ja/või tehnilisi kirjeldusi.	evaga, et antud toode vastab järgneva(te) EÜ ele muudatustele) ja et on kohaldatud vastavaid nõudeid
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut, joka edustaa alla mainittua valmistajaa, va direktiivin (-ien) vaatimusten mukainen (mukaan lukien ka ja teknisiä erittelyjä on sovellettu.	ikuuttaa täten, että tuote on seuraavan (-ien) EU- iikki sovellettavat muutokset) ja että vastaavia standardeja
Déclaration CE de conformité Le soussigné, représentant le constructeur ci-après, décle exigences de la (des) directive(s) CE suivantes (y compri et/ou spécifications techniques correspondantes ont été a	s tous les amendements applicables) et que les normes
EK megfelelőségi nyilatkozat Alulirott, az alábbi gyártó képviseletében ezennel kijelenti követelményeinek (beleértve azok minden vonatkozó mód és/vagy műszaki előírásokat alkalmazta.	
EB-samræmisyfirlýsing Undirritaður, fyrir hönd framleiðandans sem nefndur er hé við ákvæði eftirtalinna EB-tilskipana (að meðtöldum öllum viðeigandi staðla og/eða tækniforskriftir.	
Dichiarazione CE di conformità Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore dichi quanto previsto dalla(e) seguente(i) direttiva(e) comunitar state applicate tutte le relative norme e/o specifiche tecnic	ria(e) (comprese tutte le modifiche applicabili) e che sono
EB atitikties deklaracija Pasirašiusysis, atstovaujantis šiam gamintojui deklaruoja, reikalavimus (įskaitant visus taikytinus keitinius) ir kad bu (arba) techninės specifikacijos.	kad gaminys atitinka šios (-ių) EB direktyvos (-ų) vo taikomi antrajame puslapyje nurodyti standartai ir

Declaración de conformidad CE (página 2)

SICK

TYPE: UE402			Ident-No.: 91408
	persona, kas pārstā ektīvai (-ām) (ieskaito	ot visus atbilstošos grozījumu	o deklarē, ka izstrādājums atbilst zemāk s) un ka izstrādājumam ir piemēroti
bepalingen van de volg	egenwoordiger van d gende EG-richtlijn(en		rt hiermee dat het product voldoet aan de ng zijnde wijzigingen) en dat de
	presenterer nedenne nde EU-direktiv(er) (ved at produktet er i samsvar med nger) og at relevante normer og/eller
Deklaracja zgodności Niżej podpisany, reprez postanowieniami nastę normy i/lub specyfikacj	zentujący następując pujących dyrektyw V	cego producenta niniejszym c NE (wraz z odnośnymi popra	oświadcza, że wyrób jest zgodny z wkami) oraz, że zastosowano odpowiednie
conformidade com as o	e representa o segui disposições da(s) se		modo que o produto está em uindo todas as alterações aplicáveis) e que
	de reprezentant al p erile directivelor CE	enumerate mai jos (inclusiv o	declară prin prezenta că produsul este în cu toate modificările aferente) și că s-au
	ca výrobcu týmto vy		de s ustanoveniami nasledujúcej n) a že sa použili príslušné normy a/alebo
	spodaj navedenega		oroizvod v skladu z določbami spodaj so bili uporabljeni ustrezni standardi in/ali
	oresenterar nedanstå nde EU-direktiv (inkl	usive samtliga tillämpliga tillä	nrmed att produkten överensstämmer med gg till dessa) och att relevanta standarder
	yacak şekilde) uyum		AB-Yönergesinin(lerin) direktifleri ile (tüm n ve/veya teknik spesifikasyonların
Directives used:		IRECTIVE 2006/42/EC IRECTIVE 2004/108/EC	
You can obtain the EC	declaration of confo	rmity with the standards used	at: www.sick.com
SICK AG	2009-11-12	pa 4Ph	y ppa B. lalles
Erwin-Sick-Straße 1 D-79183 Waldkirch Germany	Date	ppa. Dr. Georg Plasbe Management Board (Industrial Safety Systems)	ppa. Birgit Knobloch Division Manager Productior (Industrial Safety Systems)

Contenido

1	Respo	ecto a este documento	5
	1.1	Función de este documento	5
	1.2	Destinatarios de este documento	5
	1.3	Contenido de las informaciones	5
	1.4	Abreviaturas utilizadas	6
	1.5	Símbolos utilizados	6
2	Respo	ecto a la seguridad	8
	2.1	Personal experto	8
	2.2	Ámbitos de aplicación del equipo	8
	2.3	Utilización conforme al fin previsto	8
	2.4	Indicaciones de seguridad y medidas de protección generales	9
	2.5	Comportamiento respetuoso con el medio ambiente	9
3	Desci	ipción del producto	10
	3.1	Modos de funcionamiento	10
	3.2	Funcionamiento del equipo	10
		3.2.1 Principios del funcionamiento del equipo	10
	3.3	Funciones configurables	10
		3.3.1 Bypass	11
		3.3.2 Funcionamiento por pulsos	12
		3.3.3 Aprendizaje	17
	3.4	Modos de operación	17
		3.4.1 Ámbito de validez de las funciones configurables	18
		3.4.2 Funciones no combinables	20
	3.5	Elementos de indicación	21
4	Mont	aje	22
5	Instal	ación eléctrica	23
	5.1	Conexiones del UE402	
	5.2	Selector de modos de operación	25
	5.3	Pulsador con llave del bypass	
	5.4	Interruptor de aprendizaje con llave	
	5.5	Contactos cíclicos de la máquina	26
6	Puest	a en servicio	28
7	Confi	guración	29
-	7.1	Preparativos para la configuración	
8	Diagn	ióstico de fallos	30
	8.1	Cómo actuar en caso de producirse un fallo	
	8.2	Asistencia técnica SICK	
	8.3	Indicaciones de error del piloto señalizador	
	8.4	Indicaciones adicionales de error en el display de 7 segmentos de la	
	•	C4000	31
	8.5	Diagnóstico ampliado	
9	Datos	técnicos	33
_	9.1	Hoja de datos	
	9.2	Croquis de dimensiones	

10	Datos	para el pedido	35
		Contenido del suministro	
	10.2	Accesorios	35
11	Anexo		36
	11.1	Declaración de conformidad	36
	11.2	Índice de tablas	37
	11.3	Índice de figuras e ilustraciones	37

Respecto a este documento

Lea detenidamente este capítulo antes de comenzar a trabajar con la documentación técnica y con el UE402.

1.1 Función de este documento

Estas instrucciones de servicio sirven de guía al personal técnico del fabricante de la máquina o al explotador de la máquina para lograr el montaje, la parametrización, la instalación eléctrica y la puesta en servicio seguros del relé de seguridad UE402 asociado a la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000, así como para operar con ella y realizar su mantenimiento.

Estas instrucciones de servicio *no* sirven de guía para el manejo de la máquina donde se integre el UE402 o la cortina fotoeléctrica de seguridad. Las informaciones a este respecto están contenidas en las instrucciones de servicio de la máquina.

1.2 Destinatarios de este documento

Estas instrucciones de servicio van dirigidas a *los proyectistas, constructores y explotado-* res de aquellas instalaciones que hayan de ser protegidas por una o varias cortinas foto-eléctricas de seguridad C4000 asociadas al relé de seguridad UE402. También van dirigidas a aquellas personas que integren el UE402 en una máquina, o que pongan ésta en servicio por primera vez o lleven a cabo su mantenimiento.

1.3 Contenido de las informaciones

Estas instrucciones de servicio contienen informaciones acerca de

- montaje
- instalación eléctrica
- puesta en servicio y parametrización
- diagnóstico y eliminación de fallos
- números de los artículos
- conformidad y homologación

del relé de seguridad UE402 asociado a la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000.

Aparte de estas informaciones, para la planificación y la utilización de dispositivos de protección como la C4000 se requieren conocimientos técnicos especializados que no están incluidos en el presente documento.

Por principio, en todo lo relativo al funcionamiento del UE402 asociado a la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 se deberán cumplir las normas prescritas por las autoridades y por la legislación vigente.

La guía práctica "Maquinaria segura con protección optoelectrónica" contiene informaciones generales para la prevención de accidentes con la ayuda de dispositivos de protección optoelectrónicos.

Indicación

Consulte asimismo la página web de SICK en la siguiente dirección de Internet: www.sick.com

Allí encontrará:

- ejemplos de aplicaciones
- una lista de preguntas frecuentes sobre la C4000 asociada al UE402
- estas instrucciones de servicio en varios idiomas, para verlas e imprimirlas
- certificados de homologación, declaración de conformidad CE y otros documentos

Respecto a este documento

UE402

1.4 Abreviaturas utilizadas

BDC Bottom dead center = punto de inversión inferior. Indica en una prensa que se ha llegado al punto de inversión inferior

CDS SICK Configuration & Diagnostic Software = software para configurar y diagnosticar el **UE402**

EDM External device monitoring = chequeo externo de contactores

Enhanced function interface = comunicación de seguridad entre equipos SICK **EFI**

ESPE Electro-sensitive protective equipment = equipo de protección electrosensitivo (p. ej.: C4000)

MCC Machine cycle contact = contacto cíclico de la máquina. Indica en una prensa que se ha llegado a un determinado punto del movimiento de la máquina

OSSD Output signal switching device = salida de la señal que excita el circuito de corriente de seguridad

PSDI Presence sensing device initiation = funcionamiento por pulsos

SCC Stop control contact = supervisión del tiempo total de parada. Indica en una prensa el final del recorrido de retención esperado

TDC Top dead center = punto de inversión superior. Indica en una prensa que se ha llegado al punto de inversión superior

Símbolos utilizados 1.5

Recomendación

Las recomendaciones le ayudarán a la hora de tomar decisiones relativas a la aplicación de una función o de medidas técnicas.

Indicación

Las indicaciones proporcionan información sobre particularidades del equipo.



Las indicaciones del display señalan el estado del display de 7 segmentos del emisor o del receptor:

U. Indicación constante de signos, p.ej. U 8: Indicación parpadeante de signos, p.ej. 8 Indicación alternativa de signos, p.ej. L y 2 L.C2.

La representación de cifras en el display de 7 segmentos de la C4000 se puede girar 180° con ayuda del CDS. No obstante, el display de 7 segmentos se representa siempre en este documento sin haberlo girado. Encontrará una explicación detallada de las indicaciones y de los indicadores de la C4000 en las instrucciones de servicio de la C4000.

Amarillo, : Amarillo,

Los símbolos de los LED describen el estado de un piloto señalizador. Ejemplos:

Amarillo El LED amarillo luce permanentemente.

● Amarillo El LED amarillo luce intermitentemente.

○ Amarillo El LED amarillo está apagado.

➤ Haga esto ...

O Amarillo

Las instrucciones sobre acciones concretas que debe realizar el operador están señaladas con una flecha. Lea detenidamente y cumpla con esmero las instrucciones sobre las acciones a realizar.



¡Indicación de aviso!

Una indicación de aviso le advierte sobre peligros concretos o potenciales. Estas indicaciones tienen como finalidad protegerle de posibles accidentes.

¡Lea detenidamente y cumpla estrictamente las indicaciones de aviso!



Las indicaciones sobre el software le señalan dónde puede efectuar el ajuste correspondiente en el CDS (Configuration & Diagnostic Software). Active en el CDS, dentro del menú **Ver, Cuadro de diálogo** el apartado **Fichas**, para acceder directamente a los mencionados cuadros de diálogo. De no hacerlo, el software le guiará por el ajuste utilizando el asistente.

Las indicaciones sobre el software especificadas en las instrucciones de servicio de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 tienen la validez en combinación con el UE402. Dependiendo del ámbito de validez de la función (ver pág. 18), encontrará el correspondiente ajuste dentro de las opciones **Sistema** o **Modo de operación** del cuadro de diálogo de configuración del CDS.





Emisor y receptor

En las ilustraciones y esquemas de conexiones, el símbolo ₱ representa al C4000 emisor, y el símbolo ₱ al C4000 receptor.

El término "estado peligroso"

En las ilustraciones de este documento, el estado peligroso de la máquina se representa siempre como movimiento de una parte de la máquina. En la práctica se pueden dar distintos estados peligrosos:

- movimientos de la máquina
- piezas conductoras de electricidad
- · radiación visible o invisible
- una combinación de varios peligros

Respecto a la seguridad

Este capítulo sirve para su propia seguridad y la del operador de la instalación.

Lea detenidamente este capítulo antes de comenzar a trabajar con el UE402 o con la máquina protegida por la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 combinada con el UE402.

2.1 Personas cualificadas

El montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento del relé de seguridad UE402 sólo debe ser realizado por personas cualificadas. Personas cualificadas son aquellas que

• tienen una formación técnica apropiada

y

 han sido informados por el explotador de la máquina acerca del manejo y de las directivas vigentes sobre seguridad

٧

 tienen acceso a las instrucciones de servicio sobre el UE402 y sobre la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000.

2.2 Ámbitos de aplicación del equipo

El relé de seguridad UE402 es un accesorio para la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000. Amplía las posibles aplicaciones técnicas de la C4000. La utilización del UE402 no modifica la resolución física, el ancho máximo del campo de protección ni la altura factible del campo de protección de la C4000.

Al usar la C4000 combinada con el UE402 puede que sean necesarios equipos de protección mecánicos adicionales.

2.3 Utilización conforme al fin previsto

El relé de seguridad UE402 sólo puede ser utilizado en el sentido expuesto en el apartado 2.2 "Ámbitos de aplicación del equipo". Sólo debe ser utilizado por personal cualificado, y únicamente en la máquina donde haya sido montado y puesto en servicio por primera vez a cargo de una persona cualificada conforme a estas instrucciones de servicio.

En caso de utilizar el equipo para cualquier otro fin, o de efectuar cualquier modificación del equipo -incluidas aquellas modificaciones que estén relacionadas con el montaje y la instalación- quedará anulado todo derecho de garantía frente a SICK AG.

2.4 Indicaciones de seguridad y medidas de protección generales



Indicaciones de seguridad

Para garantizar la utilización segura de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 combinada con el UE402, observe el cumplimiento de lo expuesto en los siguientes puntos.

- Observe las indicaciones del apartado "Indicaciones generales de seguridad y medidas de protección" de las instrucciones de servicio de la C4000.
- Además puede ser que, entre otras, deban observarse para la aplicación las siguientes normas:
 - EN 692: Prensas mecánicas, seguridad
 - EN 693: Prensas hidráulicas, seguridad
- Las instrucciones de servicio para la C4000 y el UE402 se deben poner a disposición del operador de la máquina en la que se utilice la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 combinada con el UE402. El operador de la máquina ha de ser instruido por personas cualificadas y exhortado a leer las instrucciones de servicio.
- El UE402 debe conectarse en la misma fuente de alimentación que la cortina fotoeléctrica de seguridad. La alimentación de tensión debe soportar un corte breve de la red eléctrica de 20 ms, conforme a la EN 60 204-1. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (Siemens, serie 6 EP 1).

2.5 Comportamiento respetuoso con el medio ambiente

El relé de seguridad UE402 está construido de tal modo que agrede lo mínimo posible al medio ambiente. Consume la menor cantidad de energía y de recursos posible.

También en el puesto de trabajo se ha de actuar de modo respetuoso con el medio ambiente. Por ello, se deben observar las siguientes informaciones en cuanto a la eliminación de residuos.

Eliminación de residuos

➤ Eliminar todos los equipos inservibles o irreparables conforme a las normas nacionales para la eliminación de residuos que estén vigentes.

Indicación

Nosotros le ayudaremos de buen grado a eliminar estos equipos. Hable con nosotros.

3 Descripción del producto

En este capítulo le informaremos acerca de las propiedades características del UE402. Describiremos la estructura y el funcionamiento del equipo, particularmente los diferentes modos de operación en combinación con la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000.

Antes de montar, instalar y poner en servicio el equipo, es indispensable leer este capítulo.

Indicación

Las funciones del UE402 sólo se pueden utilizar en combinación con la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Standard o C4000 Advanced que tenga la siguiente inscripción en el recuadro *Versión del software* de la placa de características: 3.0.0 ó superior.

3.1 Modos de funcionamiento

El relé de seguridad UE402 amplía las posibles aplicaciones de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000:

- 6 modos de operación predefinibles (ver pág. 17)
- funcionamiento por pulsos (ver pág. 12)
- bypass de la evaluación del campo de protección (ver pág. 11)
- modo de aprendizaje: adaptación de las zonas cegadas directamente en el equipo con los correspondientes objetos del campo de protección (sólo C4000 Advanced, ver pág. 17)

3.2 Funcionamiento del equipo

3.2.1 Principios del funcionamiento del equipo

El UE402 es un módulo electrónico. Procesa determinadas señales de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 individual, o de la C4000 conectada en cascada, y las reagrupa con las señales de otros sistemas conectados. Tales sistemas pueden ser:

- un selector de modos de operación
- un interruptor de aprendizaje con llave
- un pulsador con llave del bypass
- contactos cíclicos de la máquina, p.ej. para los puntos de inversión superior e inferior de una prensa

El UE402 se monta normalmente dentro del armario de distribución.

3.3 Funciones configurables

En este apartado describiremos las funciones de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 que se pueden ajustar con el software y que sólo se pueden utilizar en combinación con el relé de seguridad UE402. Una parte de estas funciones se puede combinar con las demás funciones configurables de la cortina fotoeléctrica de seguridad.




¡Compruebe el equipo de protección después de efectuar modificaciones!

Cada vez que se haya modificado la configuración deberá comprobar la eficacia del equipo de protección (ver cap. "Indicaciones para las comprobaciones" en las instrucciones de servicio de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000).

Fig. 1: Representación esquemática de la función Bypass

3.3.1 Bypass



En algunas aplicaciones es necesario omitir la evaluación del campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad. Así podría ser, p. ej., en un modo de operación de ajuste seguro de una máquina donde sólo se pueda operar en el modo paso a paso. Mientras está activo el bypass, la cortina fotoeléctrica de seguridad indica • Verde y el display de 7 segmentos del receptor indica •.



¡Cuando utilice la función Bypass, conmute la instalación a un modo exento de peligroso!

ATENCIÓN

Mientras la función Bypass está activa, la cortina fotoeléctrica de seguridad **no** detecta las penetraciones en el campo de protección. Debe garantizar que durante el bypass sean forzosamente efectivas otras medidas de protección, p. ej. el modo de ajuste seguro de la máquina, de tal modo que durante el bypass la instalación no pueda originar ningún peligro para las personas ni para la instalación.

La función Bypass debe activarse exclusivamente mediante un interruptor de llave con reposición y dos niveles, o mediante dos señales de entrada independientes, p. ej. dos pulsadores de posición.

Indicaciones

- Al accionar el interruptor con llave debe poder verse completamente el lugar peligroso.
- Cuando active la función Bypass ya sólo podrá conectar un interruptor de aprendizaje con llave (ver pág. 26) directamente a la C4000, porque los terminales correspondientes del UE402 están ocupados por el interruptor de aprendizaje con llave.
- Las funciones Bypass y Funcionamiento por pulsos no se pueden combinar.
- La cortina fotoeléctrica de seguridad finaliza la función Bypass cuando ...
 - el operador inicia una operación de aprendizaje.
 - el operador cambia el modo de operación.
 - hay un cambio de señal en la entrada Paro de emergencia de la C4000.
 - se produce un error del sistema (lock-out).
- El sistema vuelve a encontrarse en un estado seguro 200 ms después de desactivar el bypass (tiempo de latencia).




Icono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, opción **Bypass**.

La conexión eléctrica pulsador con llave del bypass está descrita en el apartado 5.3 "Pulsador con llave del bypass", pág. 25.

Fig. 2: Representación esquemática del funcionamiento a dos pulsos

3.3.2 Funcionamiento por pulsos



En el funcionamiento por pulsos, la máquina espera en el punto de inversión superior a que haya un determinado número de intervenciones del operador. La cortina fotoeléctrica de seguridad vuelve a liberar el movimiento peligroso cuando se ha producido un determinado número de interrupciones. El término "funcionamiento a 2 impulsos" significa, p. ej., que la cortina fotoeléctrica de seguridad bloquea el movimiento después de la primera intervención del operador (②). La cortina fotoeléctrica de seguridad no vuelve a liberar el movimiento hasta que el operador ha terminado la segunda intervención (④, ⑤).

Indicación

La función de funcionamiento por pulsos sólo se puede configurar en cortinas fotoeléctricas que tienen una resolución efectiva de \leq 30 mm.



Icono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, área **Funcionamiento por pulsos**.

Supervisión del tiempo de ciclo

Cuando está activada la supervisión del tiempo de ciclo, la duración máxima de un ciclo completo está limitada a 30 segundos.

- Los 30 segundos comienzan con la detención de la máquina en el punto de inversión superior.
- Cuando la última intervención cíclica de un ciclo completo no termina dentro de ese intervalo, la cortina fotoeléctrica de seguridad permanece en rojo y espera a que se pulse el pulsador de reset.

La supervisión del tiempo de ciclo está configurada de modo estándar y se puede desactivar.



lcono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, opción **Supervisión del tiempo de ciclo activa**.

Ventana de pulso

El usuario puede determinar la parte del campo de protección de la cortina fotoeléctrica de seguridad en la que se puede interpretar una interrupción como pulso. Esta parte del campo de protección se llama *Ventana de pulso*.

Fig. 3: Funcionamiento de la ventana de pulso



Si se configura una ventana de pulso como en la Fig. 3, la cortina fotoeléctrica de seguridad interpreta sólo ② como intervención de impulso válida.

Fig. 4: Representación es-

quemática del ciclo de la

máquina con el funcionamiento de impulsos en un ejemplo con una prensa

Descripción del producto

UE402


Indicaciones

- Sólo se puede definir una ventana de pulso. Lo mismo ocurre en un sistema conectado en cascada.
- Entre la ventana de pulso y las zonas cegadas adyacentes debe permanecer como mínimo un haz libre.
- Si no se define una ventana de pulso todas las zonas no cegadas del campo de protección son ventanas de pulsos.



Icono de equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, opción **Ventana de pulso**. A continuación deberá ajustar el inicio y el tamaño de la ventana de pulso en la ficha **Host** o **Guest** del sistema respectivo.

Significado de los contactos cíclicos de la máquina para el funcionamiento por pulsos



Para hacer que el modo por impulsos sea seguro y adecuado para la aplicación, la C4000 combinada con el UE402 evalúa tres señales de la máquina:

- supervisión de la parada total (SCC)
 La evaluación de la supervisión de la parada total es opcional.
- punto de inversión inferior (MCC-BDC)
- punto de inversión superior (MCC-TDC)


Basándose en las tres señales de la máquina, la cortina fotoeléctrica de seguridad puede reconocer la fase del ciclo en la que está la máquina.

- ① Movimiento hacia abajo de la prensa. Esta fase del ciclo es peligrosa.
- ② Movimiento de la prensa hacia arriba. Esta fase del ciclo no es peligrosa en todas las máquinas.
- 3 Detención de la prensa. Esta fase del ciclo no es peligrosa mientras que no se haya dado la señal de la máquina Supervisión de la parada total.

UE402

La siguiente figura ilustra la evolución temporal tomando como ejemplo el modo a 1 impulso:

Fig. 5: Diagrama de evolución temporal con funcionamiento a 1 impulso



- **a** Máx. 150 ms después de llegar al contacto cíclico de la máquina MCC-TDC se desexcitan los contactos de protección (OSSDs) ab.
- **b** El operador penetra en el campo de protección durante 100 ms como mínimo. Por ello, el equipo de protección reconoce la penetración como impulso.
- **c** Como máximo 200 ms después del último impulso se vuelven a cerrar los contactos de protección.

Indicación

La C4000 no ofrece funciones de control y supervisión para el modo de funcionamiento de inversión ni para la seguridad de recorridos individuales. Es decir, la cortina foto-eléctrica de seguridad no puede detectar un movimiento hacia atrás de la máquina.

La conexión eléctrica de los contactos cíclicos de la máquina se describe en el aptdo. 5.5 "Contactos cíclicos de la máquina", pág. 26.

Secuencia de arranque (comienzo del funcionamiento por pulsos)

El UE402 soporta tres secuencias de arranque en el funcionamiento por pulsos:

Tab. 1: Posibles secuencias de arranque en el funcionamiento por pulsos

		Standard	Alternativa Sin bloqueo de ("Sweden Mode") rearme		
	Requisitos	El contacto cíclico de la máquina MCC-TDC debe estar conectado.			
		El bloqueo de rearme debe estar activado.	El bloqueo de rearme interno de la C4000 está desactivado. Tiene que haber un bloqueo de rearme externo.		
	Proceso	Acaba de conectar la operación con funcion	máquina, o de conmut namiento por pulsos.	tarla a un modo de	
Secuencia inicial		· ·	El LED Amarillo del sistema host luce intermitente- mente. Deprima el pulsa- dor de reset. Penetre en el campo de protec- ción una o dos veces, según el funcionamiento por pulsos. Pamarillo del receptor h		
0	Penetración durante el movimiento hacia abajo (①)	La cortina fotoeléctrica de seguridad cambia a rojo.			
Ciclo de impulso	Penetración durante el movimiento hacia arriba (②)	El comportamiento de la cortina fotoeléctrica de seguridad depende del control de impulsos (ver "Modo de prensa excéntrica" más abajo).			
Penetración durante la fase de detención (③) Primera penetración: comienzo del impulso Última penetración: final del impulso. La cortina fot seguridad cambia otra vez a verde en cuanto ha ter interrupción del campo de protección.					

UE402

Liberación del control de impulsos

Puede liberar el control de impulsos de dos formas:

- Limitada: La cortina fotoeléctrica de seguridad evalúa sólo como impulsos las penetraciones que se realizan durante la fase de detención, es decir, cuando el contacto cíclico de la máquina para el punto de inversión superior (MCC-TDC) estaba activado y ha vuelto a desactivarse.
- No limitada: La cortina fotoeléctrica de seguridad evalúa también como impulsos las penetraciones que se realizan dentro de la fase del movimiento hacia arriba y de detención cuando el contacto cíclico de la máquina para el punto de inversión superior (MCC-TDC) está activado y todavía no ha sido desactivado. Con esta configuración se pueden obtener mayores velocidades trabajando por pulsos.



ATENCIÓN

¡Cuando la máquina no se detenga automáticamente, limite la liberación del control de impulsos!

- Si quiere ajustar a no limitada la liberación del control de impulsos deberá asegurar en la máquina que ésta se detenga automáticamente en el punto de inversión superior.
- ➤ A tal fin, observe siempre las normas vigentes para la aplicación/situación de la máquina en cuestión.



Icono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, opción **Liberar control de impulsos**.

Supervisión del tiempo total de parada

La finalidad de la supervisión del tiempo de parada total es detectar el fallo del freno de la máquina en el punto de inversión superior. Si activa la supervisión del tiempo de parada total de la máquina, el UE402 supervisa antes de activar el recorrido si el SCC sigue cerrado aún, es decir, si la máquina se ha detenido realmente en el punto de inversión superior. Si la prensa rebasa el SCC antes de que el operador haya penetrado una o dos veces (según el modo de funcionamiento por pulsos), la C4000 pasa al modo lock-out.

Indicación

Para la supervisión del tiempo de parada total tiene que estar conectado el contacto SCC.



Icono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, opción **Supervisión del tiempo total de parada activa**.

Modo de prensa excéntrica

Las prensas excéntricas no deben detenerse en el punto de inversión inferior, porque en esa situación ya no puede arrancar debido a sus caracteristicas contructivas. En el modo para prensas excéntricas, la cortina fotoeléctrica de seguridad omite la función del campo de protección en esta fase. La omisión comienza al alcanzar el contacto cíclico de la máquina para el punto de inversión inferior. Debe asegurar que el contacto cíclico de la máquina para el punto de inversión inferior no se conecte hasta *después* de que haya terminado el movimiento peligroso. La omisión finaliza cuando se ha llegado al contacto cíclico de la máquina para el punto de inversión superior, pero como máximo tras 30 segundos.

Indicaciónes

- Si configura el modo para prensas excéntricas también deberá conectar el contacto cíclico de la máquina para el punto de inversión inferior (MCC-BDC). La conexión está descrita en el aptdo. 5.5 "Contactos cíclicos de la máquina", pág. 26.
- La omisión sólo se puede activar 1 vez en cada ciclo de la máquina.



¡Asegure la máquina durante el estado omitido!

En el modo para prensas excéntricas debe aplicar medidas adecuadas para asegurar que no se pueda dar ningún estado peligroso mientras esté activada la omisión.



Icono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección del **Modo de operación**, ficha **General**, opción **Modo para prensas excéntricas activo**.

Indicación

En el modo para prensas excéntricas con liberación "no limitada", la cortina fotoeléctrica de seguridad detecta una penetración durante el tiempo de omisión solamente cuando la penetración es mas larga que el tiempo que tarda la maquina en alcanzar el punto de inversión superior (MCC-TDC).

3.3.3 Aprendizaje

La función configurable Aprendizaje está implementada en la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 y explicada en sus instrucciones de servicio. La conexión eléctrica del interruptor de aprendizaje con llave en el UE402 está descrita en este documento en el aptdo. 5.4 "Interruptor de aprendizaje con llave", pág. 26.

3.4 Modos de operación

Con ayuda del CDS puede configurar hasta seis modos de operación. El operador puede cambiar entre estos modos de operación con un selector de modos de operación. En este apartado describiremos el ámbito de validez de las funciones configuradas y sus posibles combinaciones.

Indicaciones

- El selector de modos de operación debe ser un interruptor con llave.
- También se pueden configurar menos de seis modos de operación.
- Para los modos de operación no usados no se debe efectuar ninguna conexión eléctrica. En caso contrario, la cortina fotoeléctrica de seguridad bloquea completamente (lock-out).

UE402



¡Compruebe el equipo de protección en cada modo de operación y cada vez que haya realizado una modificación!

Cuando configure varios modos de operación deberá comprobar en cada uno de esos modos la eficacia del equipo de protección. A este respecto, observe las indicaciones para la comprobación incluidas en las instrucciones de servicio de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000.



Icono del equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, área **Modos de operación**. Encontrará más ayuda para configurar y memorizar un modo de operación en la ayuda online acerca de la C4000 en el CDS.

La conexión del selector de modos de operación está descrita en el aptdo. 5.2 "Selector de modos de operación", pág. 25.

3.4.1 Ámbito de validez de las funciones configurables

Las funciones configurables de la C4000 tienen distintos ámbitos de validez (comp. Tab. 2). El ámbito de validez depende de si ...

- la función puede ser configurada por separado para cada sistema individual de una cascada, o para toda la cascada.
- la función puede ser configurada por separado para cada modo de operación, o para toda la aplicación.

Dependiendo del ámbito de validez que tenga la función, encontrará el ajuste correspondiente en el CDS dentro de las opciones **Sistema** o **Modo de operación** del cuadro de diálogo del CDS para la configuración.

UE402

Tab. 2: Ámbito de validez de las funciones configurables

	Ámbito de validez			
Función configurable	Todos los sistemas de una cascada	Un sistema individual	Todos los modos de operación	Un modo de operación
Giro del display de 7 segmentos				
Funcionamiento por pulsos				
Ventana de pulso				
Codificación de haces				
Chequeo externo de contactores (EDM)				
Resolución reducida				
Alcance				
Tipo de interruptor bypass				
Autorizar bypass				
Entrada de paro de emergencia				
Cegado fijo (blanking fijo)				
Cegado móvil		•		
Aprendizaje				
Tipo de bloqueo de rearme (interno/externo)				
Tipo de pulsador de reset				
Lugar de conexión del pulsador de reset				
Salida de aviso				

UE402

3.4.2 Funciones no combinables

Indicación

Tab. 3: Funciones no combinables


Algunas funciones de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 no se pueden combinar. Usted puede configurar dos funciones, cada una de ellas en un modo de operación dentro de la misma aplicación, aunque estos modos aparezcan en Tab. 3 como no combinables.

Función configurable	Limitación		
Interruptor de aprendizaje con llave en el conector de ampliación	No con paro de emergencia en la C4000		
Interruptor de aprendizaje con llave en el UE402	No con <i>bypass</i>		
Paro de emergencia	 No con interruptor de aprendizaje con llave en el conector de ampliación de la C4000 		
Bypass	No con funcionamiento por pulsos		
	No con ventana de pulso		
	 No con interruptor de aprendizaje con llave en el UE402 		
Funcionamiento por pulsos	No con bypass		
	 No con cegado fijo con tolerancia de tamaño aumentada 		
	No con cegado móvil con supervisión parcial de objetos		
	No, cuando la resolución eficaz es > 30 mm (EN 692)		
Ventana de pulso	No con bypass		
	 No con cegado fijo con tolerancia de tamaño aumentada 		
	No con cegado móvil		
	No con resolución reducida		
Resolución reducida (resolución eficaz > 30 mm)	 No con cegado fijo con tolerancia de tamaño aumentada 		
	No con cegado móvil con supervisión parcial de objetos		
	No con funcionamiento por pulsos		
	No con ventana de pulso		
Supervisión de objetos parcial	 No con cegado fijo con tolerancia de tamaño aumentada 		
	No con resolución reducida		
	No con funcionamiento por pulsos		
	No con ventana de pulso		
Cegado fijo con tolerancia	No con cegado móvil con supervisión parcial de objetos		
de tamaño aumentada	No con resolución reducida		
	No con funcionamiento por pulsos		
	No con ventana de pulso		

3.5 Elementos de indicación

El UE402 tiene un piloto señalizador. Además, todas las indicaciones de los modos de operación aparecen directamente en el emisor y/o receptor de la C4000.

Fig. 6: Piloto señalizador del UE402



Tab. 4: Significado del piloto señalizador del UE402

Indicación	Significado
O Amarillo	LED apagado: no hay tensión de alimentación
Amarillo	LED luce: equipo listo para el servicio
Amarillo LED parpadea: error (véase capítulo 8 "Diagnóstico de fallos" en la página 30)	

Capitulo 4 Montaje Instrucciones de servicio

UE402

4 Montaje

El UE402 está ejecutado para el montaje en un perfil DIN simétrico. El lugar de montaje debe cumplir como mínimo el grado de protección IP 54.

Una vez realizado el montaje se han de dar los siguientes pasos:

- establecer las conexiones eléctricas (capítulo 5)
- comprobar la instalación (a tal fin, lea el capítulo "Indicaciones para la comprobación" en las instrucciones de servicio de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000)

5

Instalación eléctrica



¡Desconectar la tensión de la instalación!

Mientras se conectan los equipos, la instalación podría ponerse en marcha de modo involuntario.


Asegurarse de que toda la instalación permanezca sin tensión durante la instalación eléctrica.

Indicaciones

- El UE402 cumple las disposiciones sobre protección de radiointerferencias (CEM) para el ámbito industrial (clase de protección de radiointerferencias A). La utilización en el ámbito residencial puede originar radiointerferencias.
- El armario de distribución o la caja de montaje para el UE402 debe cumplir como mínimo el grado de protección IP 54.
- Debe conectar el UE402 a la misma fuente de alimentación que la cortina fotoeléctrica de seguridad.
- La fuente de alimentación de los equipos debe soportar un corte breve de la red eléctrica de 20 ms, conforme a la EN 60 204-1. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (Siemens, serie 6 EP 1).
- Si los elementos generadores de señales (p. ej. selector de modos de operación, interruptor de aprendizaje con llave, etc.) están montados fuera del armario de protección, deberá proteger los correspondientes cables de conexión contra cortocircuitos y cortocircuitos entre las salidas de aviso, p. ej. tendiéndolos dentro de canaletas apropiadas.

5.1 Conexiones del UE402

Fig. 7: Conexiones del UE402



Instalación eléctrica

UE402


Tab. 5: Ocupación de los bornes del UE402

Terminal	Ocupación		
1	24 V c.c. Entrada alimentación de tensión		
2	0 V c.c.	Entrada alimentación de tensión	
3	EFI _B	Comunicación del equipo con el receptor C4000	
4	EFI _A	Comunicación del equipo con el receptor C4000	
5	In A1	Entrada modo de operación 1	
6	In A2	Entrada modo de operación 2	
7	In A3	Entrada modo de operación 3	
8	In A4	Entrada modo de operación 4	
9	In B1	Entrada del pulsador con llave del bypass o del aprendizaje	
10	In B2	Entrada del pulsador con llave del bypass o de la	
		supervisión del tiempo de parada total (SCC)	
11	Out B1	Salida para In B1	
12	Out B2	Out B2 Salida para In B2	
13	In A5	Entrada modo de operación 5	
14	In A6	Entrada modo de operación 6	
15	MCC-BDC	Entrada contacto cíclico de la máquina punto de inversión inferior	
16	MCC-TDC	Entrada contacto cíclico de la máquina punto de inversión superior	
Caja	TF	Tierra funcional	

Indicación

El UE402 tiene además una tierra funcional (contacto de masa con el perfil DIN simétrico). Asegúrese de que el perfil DIN simétrico está conectado con la tierra funcional (TF) de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000.


Fig. 8: Conexiones indispensable del UE402 en la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000



5.2 Selector de modos de operación

El UE402 tiene conexiones para un selector de modos de operación con máx. 6 posiciones.

Fig. 9: Conexión del selector de modos de operación en el UF402



Indicaciones

- Si se puede seleccionar la cortina fotoeléctrica de seguridad desde la máquina, la selección se deberá realizar con el selector de modos de operación.
- El selector de modos de operación *debe* ser un interruptor con llave o un dispositivo equiparable.


Recomendación

Use un selector de modos de operación que sólo tenga las posiciones de conmutación que se necesiten realmente. De ese modo reducirá la probabilidad de que se produzcan errores en el manejo.

5.3 Pulsador con llave del bypass

La función Bypass debe activarse exclusivamente mediante un interruptor de llave con reposición y dos niveles, o mediante dos señales de entrada independientes, p. ej. dos pulsadores de posición.

Fig. 10: Alternativas de conexión del pulsador con llave del bypass en el UE402



Indicaciones

- ➤ Monte el pulsador con llave del bypass de forma que el lugar peligroso se pueda ver al accionar el interruptor con llave.
- El pulsador con llave del bypass debe tener contactos flotantes.
- Cuando conecte un pulsador con llave del bypass en el UE402 sólo podrá conectar un interruptor de aprendizaje con llave directamente en la C4000.




• Con ayuda del CDS deberá configurar el tipo del pulsador con llave del bypass de acuerdo con el tipo de interruptor seleccionado (CNC/CNA, CNA/CNA):

Icono de equipo **C4000 host (receptor)**, menú contextual **Borrador de configuración**, **Editar**, cuadro de selección **Sistema**, ficha **General**, opción **Pulsador con llave del bypass**.

5.4 Interruptor de aprendizaje con llave

Fig. 11: Conexión del interruptor de aprendizaje con llave en el UE402



Indicación

Puede conectar el interruptor de aprendizaje con llave en la C4000 o en el UE402, a elección. Si conecta el interruptor de aprendizaje con llave en el UE402 no podrá conectar un pulsador con llave del bypass, es decir, ya no podrá usar la función Bypass.

5.5 Contactos cíclicos de la máquina

Para el funcionamiento por pulsos los contactos cíclicos de la máquina tienen que estar conectados en el UE402. Según cuál sea el funcionamiento por pulsos el UE402 puede evaluar distintos contactos; algunos son indispensables (Tab. 6).

Las señales de los contactos cíclicos de la máquina MCC-BDC y MCC-TDC pueden solaparse durante breve tiempo. MCC-BDC debe desactivarse siempre antes que MCC-TDC.


Tab. 6: Contactos cíclicos de la máquina necesarios

Función configurada	Contacto Punto de inversión superior (MCC-TDC)	Contacto Punto de inversión inferior (MCC-BDC)	Contacto Super- visión del tiempo total de parada (SCC)
Funcionamiento por pulsos	•	•	•
con bloqueo de rearme		(opcional)	(opcional)
Funcionamiento por pulsos			
sin bloqueo de rearme		(opcional)	(opcional)
Funcionamiento por pulsos			
alternativo ("Sweden Mode")		(opcional)	(opcional)
Modo de prensa			
excéntrica			(opcional)
Supervisión del tiempo total			
de parada		(opcional)	

Instalación eléctrica

UE402

Fig. 12: Conexión de los contactos cíclicos de la máquina en el UE402



Debe asegurarse de que los contactos cíclicos de la máquina cumplan las siguientes condiciones:

Tab. 7: Condiciones para la conexión de los contactos cíclicos de la máquina

Contacto cíclico	Condiciones
de la máquina	
MCC-TDC	El contacto es un contacto normalmente cerrado (CNC).
	El contacto debe estar abierto al menos 100 ms antes de llegar al punto de inversión superior.
	El contacto tiene que haberse cerrado de nuevo en el punto de inversión superior.
MCC-BDC	El contacto es un contacto normalmente abierto (CNA).
	El contacto debe cerrarse tras terminar el movimiento peligroso.
	El contacto puede volver a abrirse después de abrir el MCC-TDC.
	El contacto debe volver a abrirse antes de cerrar el MCC-TDC.
SCC	El contacto es un contacto normalmente abierto (CNA).
	El contacto debe estar cerrado al rearmar la máquina.
	El contacto debe estar cerrado ya cuando se abre el MCC-TDC.
	El contacto se puede abrir poco después de rearmar la máquina.

6 Puesta en servicio

➤ Ponga en servicio el equipo de protección conforme a las instrucciones del capítulo "Puesta en servicio" de las instrucciones de servicio de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000.



¡No poner en servicio sin la previa comprobación a cargo de una persona cualificada!

Antes de poner por primera vez en servicio una instalación que esté protegida por la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 en combinación con el UE402, ésta deberá ser comprobada y autorizada por una persona cualificada. A este respecto han de observarse las indicaciones descritas en el capítulo "Respecto a la seguridad" en la página 8.

Configuración

7.1 Preparativos para la configuración

El UE402 no tiene una conexión propia para la configuración. La configuración se realiza siempre directamente en la conexión de configuración de una cortina fotoeléctrica de seguridad que esté conectada.

Modo de preparar la configuración:

- ➤ Planifique todos los ajustes necesarios (modos de operación, bloqueo de rearme, funcionamiento por pulsos, etc.).
- ➤ Asegúrese de que el UE402 y la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 han sido debidamente montadas y conectadas.

Para configurar el UE402 y la cortina fotoeléctrica de seguridad necesita:

- CDS (Configuration & Diagnostic Software) en CD-ROM
- manual del usuario para el CDS en CD-ROM
- PC/notebook con Windows 9x/NT 4/2000 Professional/XP y un puerto serie (RS-232). El PC/notebook no está incluido en el suministro
- Cable para conectar el PC y la C4000
- ➤ Para realizar la configuración, lea el manual del usuario sobre el CDS (Configuration & Diagnostic Software) y utilice la ayuda online del programa.

B Diagnóstico de fallos

En este capítulo explicaremos cómo localizar y subsanar errores del UE402.

8.1 Cómo actuar en caso de producirse un fallo



ATENCIÓN

¡No mantener la máquina en funcionamiento cuando haya un fallo de origen desconocido!

Parar la máquina siempre que se presente un fallo que no pueda ser determinado claramente y no pueda ser eliminado con seguridad.

El estado del sistema lock-out

Cuando se producen determinados errores o la configuración es errónea el sistema puede cambiar al estado de lock-out. El display de 7 segmentos del receptor C4000 indica entonces \mathbb{A} , \mathbb{A} , \mathbb{A} , \mathbb{A} , \mathbb{A} o \mathbb{A} . Para poner otra vez el equipo en funcionamiento:

- ➤ Confirme la causa del error según Tab. 9.
- Desconecte la alimentación de corriente del UE402 y vuelva a conectarla (desenchufar y volver a enchufar el bloque de terminales I del relé de seguridad).
- ➤ Desconecte la alimentación de corriente de la cortina fotoeléctrica de seguridad y vuelva a conectarla (desenchufando y volviendo a enchufar el conector del sistema del receptor C4000).

8.2 Asistencia técnica SICK

En caso de que no pueda subsanar un fallo con la ayuda de las informaciones incluidas en este capítulo, póngase en contacto con la sucursal de SICK responsable de su zona.

8.3 Indicaciones de error del piloto señalizador

En este apartado explicaremos el significado que tienen las indicaciones de fallos en el piloto señalizador y cómo se ha de reaccionar en cada caso.

Tab. 8: Indicaciones de error del piloto señalizador

Indicación	Causa posible	Modo de eliminar el fallo
**	Conexión equivocada	Compruebe que en el cableado no hay cortocircuitos ni cortocircuitos entre las señales de aviso.
		Compruebe la tensión de alimentación del UE402.
		Desconecte el UE402 y la C4000 y vuelva a conectarlos.
		Si persiste el problema deberá sustituir el UE402.
	Error interno del UE402	Realice con el CDS un diagnóstico ampliado de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 (ver pág. 32).
		Si se diagnostica un error interno, sustituya el aparato.

8.4 Indicaciones adicionales de error en el display de 7 segmentos de la C4000

La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 tiene nuevas funciones en combinación con el relé de seguridad UE402. En este apartado explicaremos el significado que tienen las indicaciones adicionales de errores en el display de 7 segmentos y cómo se ha de reaccionar en cada caso. Encontrará una descripción del display de 7 segmentos en el aptdo. "Elementos de indicación" de las instrucciones de servicio para la "Cortina fotoeléctrica de seguridad C4000".

Tab. 9: Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos

Indicación	Causa posible	Modo de eliminar el fallo
ACB	La configuración del UE402 no es correcta	 Configure el UE402 con ayuda del CDS. Compruebe las conexiones de la C4000 con el UE402.
a25	Varios modos de operación configurados, pero ninguno seleccionado	 Compruebe la conexión y la función del selector de modos de operación. Controle la conexión del selector de modos de operación en el UE402.
∟£	Varios modos de operación seleccionados simultáneamente	 Compruebe la conexión y la función del selector de modos de operación. Controle que no hay un cortocircuito en la conexión del selector de modos de operación en el UE402.
	Seleccionado un modo de operación no configurado	Configure el modo de operación ajustado en el selector de modos de operación o asegúrese de que no se pueda seleccionar ese modo de operación.

Diagnóstico de fallos

UE402

Tab. 9: Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos (continuación)

Indicación	Causa posible	Modo de eliminar el fallo
c.CB	Pulsador con llave del bypass averiado o configuración no válida	Compruebe si la configuración del pulsador con llave del bypass en el CDS concuerda con la conexión eléctrica.
		Compruebe la función del pulsador con llave del bypass y sustitúyalo en caso necesario.
		Asegúrese de que ambos contactos del pulsador con llave del bypass se activen dentro de un intervalo de 2 segundos.
c.29	Cortocircuito en el selector de modos de operación	Compruebe que no hay cortocircuitos a 24 V en las entradas de los modos de operación del UE402.
E.C.Y.	UE402 está averiado	Interrumpa la tensión de alimentación de la C4000 y del UE402 durante mín. 3 segundos.
		➤ Si persiste el problema, sustituya el UE402.

8.5 Diagnóstico ampliado



El software CDS (Configuration & Diagnostic Software), incluido en el suministro, de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 contiene posibilidades ampliadas para el diagnóstico. Esto ayuda a identificar y delimitar problemas, así como a optimizar el funcionamiento. Encontrará informaciones detalladas

- en la ayuda online del CDS (Configuration & Diagnostic Software)
- en el manual del usuario para el CDS

Forma de realizar un diagnóstico ampliado del UE402:

- ➤ Conecte en el receptor de la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 el PC/ordenador portátil que tiene instalado el CDS.
- Efectúe un diagnóstico en el host del receptor C4000.



lcono del equipo C4000 host (receptor), menú contextual Diagnóstico, Ver.

9 Datos técnicos

9.1 Hoja de datos

Tab. 10: Datos técnicos UE402

Mínimo	Típico	Máximo
--------	--------	--------

Datos generales del sistema

Clase de protección (IEC 536:1976)	III		
Grado de protección (IEC 60529)	IP 20		
Tensión de alimentación U_V en el UE $402^{1)}$	19,2 V	24 V	28,8 V
Ondulación residual ²⁾			±10%
Consumo de corriente			110 mA
Categoría de seguridad (IEC 61496)	Tipo 4		
Tiempo de conexión tras aplicar la tensión de alimentación		0,5 s	4 s
Tamaño de la caja	Véase capítulo "Croquis de dimensiones" en la página 34.		
Peso		120 g	

Entradas In A1 a A6, MCC-BDC y MCC-TDC

,			
Tensión de corte ³⁾ HIGH	11 V	24 V	30 V
Corriente de entrada HIGH	6 mA	10 mA	20 mA
Tensión de corte 3 LOW	-30 V	0 V	5 V
Corriente de entrada LOW	-3 mA	0 mA	0,5 mA
Tiempo de conmutación de los modos de operación In A1 a In A6	150 ms		2 s
Tiempos de rebote de los contactos			25 ms

Entradas In B1 e In B2, salidas Out B1 y Out B2

Resistividad		30 Ω
Capacidad de conducción		10 nF
Tiempos de rebote de los		25 ms
contactos		
Función Bypass		
Tiempo de conmutación		2 s
Tiempo de latencia		150 ms

La fuente de alimentación de los equipos debe soportar un corte breve de la red eléctrica de 20 ms, conforme a la EN 60 204-1. A través de SICK se pueden adquirir en calidad de accesorios las fuentes de alimentación apropiadas (Siemens, serie 6 EP 1).

Dentro de los límites de U_V.

³⁾ Según IEC 61131-2.


Mínimo	Típico	Máximo
--------	--------	--------

Datos operacionales

Longitud del cable ⁴⁾ para la C4000			50 m
Sección del conductor	0,25 mm ²		2,5 mm ²
Temperatura ambiente durante el servicio	0°C		+55 °C
Humedad del aire (sin condensación)	15%		95%
Temperatura de almacenamiento	-25 °C		+70 °C
Resistencia a la fatiga por vibraciones	5 g, 10–55 Hz según IEC 60 068-2-6		-6
Resistencia contra choques	10 g, 16 ms según IEC 60 068-2-29		9

9.2 Croquis de dimensiones

Fig. 13: Croquis de dimensiones UE402 (mm)



Depende de la carga, la fuente de alimentación y la sección del conductor. Se deben respetar los datos técnicos especificados.

10 Datos para el pedido

10.1 Contenido del suministro

El relé de seguridad UE402 se puede adquirir en SICK con el número de artículo 1023577. El suministro contiene:

- relé de seguridad UE402
- 4 bloques de terminales
- instrucciones de servicio en CD-ROM

10.2 Accesorios

Tab. 11: Números de los artículos de los accesorios

Artículo	Número de artículo
Bloques de terminales, 4 unidades	6025841
Instrucciones de servicio UE402 en 12 idiomas en CD-ROM	2027082
Software CDS (Configuration & Diagnostic Software) en CD-ROM, incl. documentación online e instrucciones de servicio en todos los idiomas suministrables	2026875

11 Anexo

11.1 Declaración de conformidad

SICK

Declaración de conformidad CE

para los efectos de la Directriz CE sobre maquinaria 98/37/CE, Apéndice VI, Directriz CE EMV 89/336/CEE

Por la presente declaramos que los equipos

pertenecientes a la gama de productos UE402

son elementos de seguridad para una máquina según la Directriz CE 98/37/CE, artículo 1, aparte 2. La presente declaración carecerá de validez por lo que respecta a dicho equipo en caso de modificarse uno de los equipos incluidos en la instalación, sin consentimiento del fabricante.

Mantenemos un sistema de control de calidad certificado por DQS, No. 462, según ISO 9001 y por tanto, durante las fases de desarrollo y fabricación, hemos tenido en cuenta las reglas según el módulo H, así como las siguientes directrices CE y las normas NE:

1.	Directrices CE	Directriz sobre maqu	ilnaria CE, 98/37/CE, /336/CEE versiones 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/4	65/CEE	
2.	Normas armonizadas empleadas	EN 954-1 EN 50081-2	Piezas de seguridad para mandos Emisión de perturbaciones, industria Segur. de mat. para maq. Seguridad funcional de sistemas electrónicos	Edición Edición Edición	96-12
		Parte 2,6,7 Parte 1,3,4,5	programables eléctrica o electrónicamente, relativos a la seguridad	Edición Edición	
3.	Resultado	IEC 61496 IEC 61508	BWS tipo 4 SIL 3		

La conformidad de un prototipo de la gama de productos arriba citada con las normas de las directrices CE fue comprobada por los siguientes organismos:

Dirección de TÜV Rheinland Product Safety GmbH

las las oficinasAm Grauen Steinnotific.D-51105 Köln

No. de prueba de prototipos CE BB 60002282 001 de 2002-04-09

El distintivo CE fue colocado en el equipo, de conformidad con las Directrices 89/336/CEE y 93/68/CEE.

Waldkirch/Br., 2002-05-03

ppa. Dr. Plasberg
(Director de Investigación y desarrollo
División de sistemas industriales de seguridad)

ppa. Zinober (Director de producción División de sistemas industriales de seguridad)

La presente declaración certifica la conformidad con las directrices citadas, aunque no contiene garantía alguna de las propiedades. Deben tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad incluidas en la documentación suministrada con los productos.

No. de mat.: 9 068 939

SICK AG • Sebastian-Kneipp-Straße 1 • D-79183 Waldkirch • Telefon 0 76 81-2 02-0 • Telefax 0 76 81-2 02-38 63 • www.sick.de
Aufsichtsrat: Gisela Sick (Ehrenvorsitzende) • Volker Relche (Vorsitzender)
Vorstand: Anne-Kathrin Deutrich (Sprecherin) • Dr. Robert Bauer • Jens Höhne (Stellvertr.) • Walter Schmitz
Sitz: Waldkirch i. Br. • Handelsregister: Emmendingen HRB 355 W

Instrucciones de servicio

11.2	Indice de tablas	
Гаb. 1:	Posibles secuencias de arranque en el funcionamiento por pulsos	15
Гаb. 2:	Ámbito de validez de las funciones configurables	19
Гаb. 3:	Funciones no combinables	20
Гаb. 4:	Significado del piloto señalizador del UE402	21
Гаb. 5:	Ocupación de los bornes del UE402	24
Гаb. 6:	Contactos cíclicos de la máquina necesarios	26
Гаb. 7:	Condiciones para la conexión de los contactos cíclicos de la máquina	27
Гаb. 8:	Indicaciones de error del piloto señalizador	31
Гаb. 9:	Indicaciones de fallos en el display de 7 segmentos	31
Гаb. 10:	Datos técnicos UE402	33
Гаb. 11:	Números de los artículos de los accesorios	35
11.3	Índice de figuras e ilustraciones	
ig. 1:	Representación esquemática de la función Bypass	11
ig. 2:	Representación esquemática del funcionamiento a dos pulsos	12
ig. 3:	Funcionamiento de la ventana de pulso	12
ig. 4:	Representación esquemática del ciclo de la máquina con el funcionamiento de impulsos en un ejemplo con una prensa	13
ig. 5:	Diagrama de evolución temporal con funcionamiento a 1 impulso	14
ig. 6:	Piloto señalizador del UE402	21
ig. 7:	Conexiones del UE402	23
Fig. 8:	Conexiones indispensable del UE402 en la cortina fotoeléctrica de seguridad C4000	24
ig. 9:	Conexión del selector de modos de operación en el UE402	25
ig. 10:	Alternativas de conexión del pulsador con llave del bypass en el UE402	25
ig. 11:	Conexión del interruptor de aprendizaje con llave en el UE402	26
ig. 12:	Conexión de los contactos cíclicos de la máquina en el UE402	27
Fig. 13:	Croquis de dimensiones UE402 (mm)	3/1
.00.	Croquis de dimensiones ob402 (mm)	

Capitulo 11 Anexo Instrucciones de servicio

UE402

Instrucciones de servicio Anexo Capitulo 11

UE402

Australia

Phone +61 3 9497 4100 1800 33 48 02 - tollfree E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66

E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900 E-Mail sac@sick.com.br

Ceská Republika

Phone +420 2 57 91 18 50 E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +852-2763 6966 E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301 E-Mail kundenservice@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121 E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333 E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-999-0590 E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341 E-Mail support@sick.jp

Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00 E-Mail austefjord@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0 E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50 E-Mail info@sick.pl

Republic of Korea

Phone +82-2 786 6321/4 E-Mail kang@sickkorea.net

Republika Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990 E-Mail office@sick.si

România

Phone +40 356 171 120 E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7 495 775 05 34 E-Mail info@sick-automation.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732 E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Suom

Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Taiwa

Phone +886 2 2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 216 587 74 00 E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 4 8865 878 E-Mail info@sick.ae

USA/Canada/México

Phone +1(952) 941-6780 1 800-325-7425 - tollfree E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies in all major industrial nations at

www.sick.com

